


# ☆誕生日カード（ボタンを押すタイプ）の改造


①誕生日カード




②開く（元に戻す場合には丁寧に）




③スイッチの線を2本切る。



④ビニールをむく。




⑤ジャックをつなぐ



⑥元のスイッチも使う場合にはつなぐ。



⑦ビニールでカバーをする。



⑧完成



